

MFX 480 KAROS SZEGECSHUZÓ

használati utasítása

- 1./Felhasználási területe: M4-M8 szegecsanyák és szegecscsavarok
- 2./Műszaki adatok: Súly-1,8 kg; Hossz-44 cm; Komplet készlet súlya: 3,5 kg.
- 3./A készlet egy szegecshúzót egy-egy M4,M5,M6,M8 húzószárat és egy-egy húzóhüvelyt tartalmaz a megfelelő ajkakkal.
- 4./Használat: Az alkalmazott szegecsanyák és szegecscsavarok kiválasztásánál az átfogandó anyag vastagságát mindig figyelni kell,mert csak az ajánlott átfogási tartományon belül tudjuk a kívánt nyomatéki értéket biztosítani.

4.1 A helyes húzási hossz beállítása

1 A szegecsanyát/szegecscsavart az (F) forgatógomb segítségével felcsavarjuk a húzószárra úgy hogy azok menetei találkozzanak.

2 A húzási hosszúságot a (G) állító anya forgatásával állítjuk. A húzási hosszt az (I) skála mutatja. A (G) állító anya balra forgatásával véghelyzetig tekerve a húzó a "null" húzási helyzetbe kerül,ekkor a húzó karjait nem lehet mozgatni. A "null" helyzetből indulva,a (G) állítóanya jobbra forgatásával nő a húzási hossz.

3 A húzócsavar/ hüvely hosszának beállítása. A szegecsanya behúzó karjait nyissuk ki teljesen. A gép ajkát (B) úgy állítsuk be,hogy a kiálló (E) húzócsavar menetes részére egy szegecsanya teljesen fel legyen tekerve az (F) forgatógomb segítségével. Ezután a szegecsanya fejéhez forgassuk kifelé a

(B) ajkat,majd a kontraanyával szorosan rögzítsük a géphez.

4 Próba szegecselés. A feltekert szegecsanyát/szegecscsavart ütközésig toljuk a furatba. A húzót merőlegesen tartva az alkatrésze a húzó karjait zárjuk. Szegecselés után az (F) forgatógombbal az (E) húzócsavart kitekerjük a szegecsanyából ill. szegecscsavarról.

A húzási hosszt korrigáljuk,

- ha sok :ekkor a szegecsanya/szegecscsavar menete megsérülhet ill. akár a gép eltörhet.

- ha kevés:ekkor a szegecsanya/szegecscsavar nem ül rendesen a helyén ill. elfordulhat.

1 ÁBRA

kevés a húzás

2 ÁBRA

helyes a húzás

3 ÁBRA

sok a húzás

FIGYELEM: Csak helyesen beállított húzási hossz esetén lesz megfelelő a szegecselés. Annyira kell meghúzni a szegecsanyát, hogy szereléskor a belemenő csavar ne tudja megforgatni!

4.2 Húzószár csere

1 A kontraanyát (A) az ajkról (B) lelazítjuk

2 Az ajkat (B) a kontraanyával (B) együtt a húzóból kitekerjük

3 A védőgyűrűt (C) előre toljuk

4 A húzószárbiztosítást (F) hátrahúzzuk és ott tartjuk

5 és a húzószárat (E) ill. (D) balra tekeréssel kitekerjük.

6 A kiválasztott húzószárat (E) ill.(D) ütközésig jobbra forgatva betekerjük a húzószárbiztosító (F) hátrahúzásával egyidőben.

7 A húzószárbiztosítót (F) engedjük el,de győződjünk meg arról,hogy a száron lévő jelölés (G) látható legyen.

8 A védőgyűrűt (C) húzzuk vissza

9 A megfelelő ajkat (B)a kontraanyával (A)együtt a helyére tekerjük.

10 A kontraanyával (A) az ajkat (B) rögzítjük.

11 A húzási hosszt újra beállítjuk (ld. 4.1.)

FONTOS,hogy a kiválasztott húzószárhoz/húzó hüvelyhez mindig a megfelelő ajkat válasszuk,amely "körül öleli" a húzószárat/húzó csavart!